

Tel: +86-10-82894896/82894112/+86-752-3889706

Website: www.epever.com

Οδηγίες Διεπαφής

1

EPEVER

HUIZHOU EPEVER TECHNOLOGY CO., LTD.

Σημείωση: Το EPEVER WiFi 2.4G RJ45 Α είναι ιδανικό για controller, inverter, ή inverter/charger με θύρα RJ45. Το EPEVER WiFi 2.4G DB9 B είναι ιδανικό για συσκευές με διεπαφή DB9. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα καλώδια, αναφερθείτε στη λίστα αξεσουάρ των συνδεδεμένων συσκευών.



Website: www.epever.com

4. Λειτουργία

Αφού συν δέσετε τη μον άδα WiFi στο controller, inverter, ή inverter/charger, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τις συν δεδεμένες συσκευές μέσω

ΡC, οθόνης, ή κινητού.



Παίρν ουμε την εφαρμογή κιν ητού ως παράδειγμα για την εφαρμογή της ασύρματης παρακολούθησης των συσκευών.

Σενάριο 1: Υπάρχει τοπικό δίκτυο 2.4G WiFi. Η μονάδα WiFi μπορεί να ανεβάσει τα δεδομένα στο EPEVER cloud αυτόματα.

<u>Βήματα Λειτουργίας:</u>

<u>Βήμα1:</u> Εν εργοποιήστε το WiFi του κινητού και συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο (**2.4G WiFi αναγκαίο**).



<u>Βήμα2:</u> Αν οίξτε την εφαρμογή και πατήστε την εικόνα "EPEVER Cloud" για σύνδεση.



Βήμα4: Συνδέστε τη μονάδα WiFi στο δίκτυο 2.4G WiFi ψάχνοντας για το hotspot ή ελέγχοντας το QR code.



<u>Βήμα3:</u> Πατήστε την εικόν α "Wifi On Cloud" για ν α μεταφερθείτε στη σελίδα σύν δεσης δικτύου.



Βήμα5: (π.χ. "Search for hotspots") Πατήστε το όν ομα του hotspot, εισάγετε τον κωδικό ή επιλέξτε το κουτί "Original password". Μετά πατήστε την εικόν α "Connect".

Disconnect the	ourrent connection, and con	nment to	
the spectres of	or Country of		
	Confirm		
	Confirm		
WFIAccount	Confirm 181,D-02		
WFi Account: WFi Passwort:	Confirm HRLD-02		

A reaction of the second secon

<u>Βήμα6:</u> Εισάγετε τον κωδικό WiFi και πατήστε το "Write" για να συνδεθείτε στο WiFi. Βήμα7: Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το "Confirm" για να γυρίσετε στην αρχική σελίδα.

<u>Βήμα8</u>: Στην αρχική σελίδα, πατήστε την εικόνα "EPEVER Cloud" για ν α μεταβείτε στη σελίδα εισόδου. Εισάγετε το όν ομα χρήστη και κωδικό και πατήστε το "Sign In". Οι χρήστες τώρα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συσκευή μέσω κινητού. Σημείωση: Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τη συσκευή και από την πλατφόρμα cloud (<u>https://iot.epsolarpv.com/</u>).

Σενάριο 2: Δεν υπάρχει τοπικό δίκτυο 2.4G WiFi. Η μον άδα WiFi δεν μπορεί να αν εβάσει τα δεδομένα στο EPEVER cloud.

<u>Βήματα Λειτουργίας:</u>



9:41	WiFi BLE	# ♥ ■
- T	HN-00001	*
More	plant	
655	HN-00002	÷
τ	HN-00003	÷
600 C	HN-00004	÷
100	HN-00005	ę
τ	HN-00006	÷
τ	HN-00007	Ŧ
	в	

Βήμα1: Εν εργοποιήστε το WiFi στο κιν ητό σας. Αν οίξτε την εφαρμογή και πατήστε το "Local" για να εισέλθετε στη σελίδα σύν δεσης "WiFi". **<u>Βήμα2:</u>** Πατήστε τη μον άδα WiFi, συν δέστε τη στην εφαρμογή ακολουθών τας τα βήματα που σας δίν ον ται. Μετά εισέλθετε στην τοπική παρακολούθηση (μόν ο τα κατεβασμέν α μον τέλα μπορούν να παρακολουθηθούν).

Specifications

Μοντέλο Παράμετροι	EPEVER WiFi 2.4G RJ45 A	EPEVER WiFi 2.4G DB9 B	
Τάση Ει σόδου	DC5V		
Κατανάλωση	Peak emission: 5V@100mA; Idle: 5V@40mA		
Περίβλημα	IP54		
Μέθοδος Επικοινωνίας	RS485		
Παράμετροι Επικοινωνίας	9600 ~ 115200bps, 8N1		
Συχνότητα Λειτουργίας	2.4~2.4835GHz		
Κέρδος Κεραίας	2.5dBi~ 5dBi		
Περιβαλλοντική Θερμοκρασία	-40°C∼ 85°C		
Στάνταρ Επικοινωνίας	EPEVER general communication standardV1-1.0		
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας	EPEVER IoT communication protocol V1.1		
Θύρα Επικοινωνίας	RJ45	DB9	
Διαστάσεις	66.24* 51.28* 23.76mm	101.2* 64* 26mm	
Καθαρό Βάρος	37g	38g	

λποποιηση Ευθηνώ

- Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Βλάβη λόγο λάθος χρήσης ή σε λάθος περιβάλλον.
- Οι ρυθμίσεις παραμέτρων ξεπερνούν τα όρια της μον άδας WiFi.
- Βλάβη λόγο χρήσης σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Αν εξουσιοδότητη αποσυν αρμολόγηση ή επισκευή.
- Βλάβη λόγο αν ωτέρας βίας.
- Βλάβες κατά τη μεταφορά.